

EE - Täname, et valisite meie toote.

Kui olete pakendi avanud, lugege palun kasutusjuhendit.

Seinakellade kasutusjuhend.

Kella käivitamine / seadistamine

Komplekt sisaldab: kvartsmehhanismiga metallist kelladetaili ja täiendavaid dekoratiivseid elemente (sõltuvalt komplektist). Samuti sisaldab see pappkarpi, mis aitab tähistada iga elemendi jaoks õiget kohta. Kella vaiketund on 12. Õige tunni seadmiseks keerake kvartsmehhanismil ratast paremale. Seejärel sisestage aku ja oletegi valmis - kell töötab.

Aku ei kuulu komplekti.

Hoiatus: ärge puudutage kella seadmisel kella kätt, nii et need ei kukuks mehhanismi spindlilt maha.

MATERJAL JA HOOLDUS:

Kella külg on metallist. Täiendavad elemendid (numbrid, pulgad, rooma numbrid - sõltuvalt mudelist) on valmistatud PMMA (pleksiklaasist) akrüülklaasist, mis on habras, kuid siiski vastupidavam ja vastupidavam löökidele ning löökidele kui traditsiooniline klaas. Kasutage seda ettevaatlikult, vältige lööke, painutusi ja kriimustusi.

PAIGALDAMINE:

Puurige sein vastavalt kella riputamisele. Riputage kell pistikule. Seadke kell ja käivitage see, sisestades mehhanismi AA-patarei. Riputage kell seinale. Kui teie kellamudelil on kinnitusraam ühtlaseks paigaldamiseks, soovime seda kasutada. Selles juhendis on ka raami kasutamise juhised.

DEKORATIIVSED ELEMENDID ja kust alustada:

Kõigepealt peate märkima pliiatsiga kohad, kuhu kella numbrid või pulgad (sõltuvalt mudelist) kleepuvad. Võtke kartongkarkass (noolega kellakujuline kuju) ja pange see seinale, kuhu kavatsete kella riputada. Raami ümaral osal on 12 märgistust, mis tähistavad iga tundi. Soovitame kõigepealt tähistada koht kella 12-st elemendist. Hoidke raami kindlalt kinni ja libistage raami noolt ainult paremale. Kui näete noolel lõigatud akna kaudu raami järgmist rida. Rida peaks olema selle akna keskel. Sel hetkel - peatuge ja märkige element, mis tähistab kella 1-ni. Seejärel nihutage noolt veelkord paremale, peatuge järgmisel real, märkige kell 2 ja nii edasi, kuni kõik 12 punkti on tähistatud.

ETTEPANEK: Võib-olla oleks lihtsam alustada märkimisega 12,3,6 ja 9.

Võtke elemendid karbist välja (sõltuvalt mudelist võib see olla ümbrikus). Eemaldage kinnituslindi kaitsekihid igast elemendist ja kleepige need otse seinale märgitud kohtadesse või vastavalt oma ideele. Pärast elementide kleepimist ja neile vajutamist eemaldage numbrite ülaosast kaitsekile. (See aitab mitte jätta sõrmejälgi elementidele)

HOIATUS: Paigaldamine peaks olema ühekordne - dekoratiivseid elemente ei soovitata maha võtta ega ümber paigutada, kuna see võib halvendada liimi kvaliteeti või hävitada kleepuva kihi. Soovitame mitte kleepida elemente tapeedile ega karedale tekstuurile.

Elementide eemaldamisel võib seina pind olla kahjustatud (näiteks võib mõni värvitükk maha kukkuda). Kui see peaks juhtuma, kasutage teist kinnituslindi tükki. Kella tolmutamisel ja puhastamisel olge ettevaatlik. Kasutage selleks väga pehmet lappi või kude. Vältige pesemisevahendeid. Vältige kella pinna hõõrumist.

GARANTII:

Teil on kindel, et kella kvartsmehhanismile antakse täielik kaheaastane garantii. Kaebuse esitamise korral asendatakse element uuega.

Individuaalsed kliendid võivad osta ostetud kaupa 14 päeva jooksul alates nende ostmisest. Seaduse kohaselt peab toode olema puutumata, ilma et oleks tõendeid selle kasutamise või paigaldamise kohta, mis oleks valmis edasimüügiks (ilma kriimustuste, plekkide ja muude kahjustusteta)

Kontaktid:

Tel.: +370 699 59292

El. p. info@decodetales.lt

Naugarduko g. 96, Vilnius

www.DecoDetales.lt

